

касясь их, и одновременно нажать кнопку включения во время выдоха. При неудаче включается система отбора пробы.

4. Выключение и повторный тест.

Через 15 секунд после появления результата подсветка дисплея гаснет. Автоматическое выключение происходит примерно через 5 минут. Если нажать и удерживать 3 сек. кнопку включения до того, как подсветка погаснет, на дисплее появится индикация «СБР» («OUI») и алкотестер выключится. Если нажать и удерживать 3 сек. кнопку включения после того, как подсветка погаснет, на дисплее высветится очередной номер теста и начнется подготовка к новому измерению.

3. Транспортировка и хранение

Перевозку алкотестера Динго E010 можно осуществлять любыми видами транспорта. Хранение прибора надлежит осуществлять при следующих условиях:

Температура: -40°C - + 70°C

Относительная влажность: 10 - 90 % (без конденсации)

Атмосферное давление: 600 - 1400 гПа

4. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание алкотестера производится с целью обеспечения постоянной исправности и готовности к эксплуатации. Алкотестер Динго E010 поступает в продажу с заводской калибровкой, производящейся на специальном оборудовании. В процессе работы чувствительный к алкоголю датчик прибора изнашивается, что приводит к постепенному росту погрешности измерений. Для восстановления точности необходимо время от времени проводить настройку Динго E010 в специализированном сервисном центре. Периодичность технического

обслуживания зависит, в основном, от интенсивности использования алкотестера. Ответственность за своевременное проведение технического обслуживания несет собственник прибора.

По вопросам технического обслуживания обращаться:

Телефон: (495) 792-31-90 (многоканальный)

e-mail: support@alcotester.ru

Список региональных сервисных центров доступен на сайте www.alcotester.ru в разделе "Техническое обслуживание"

5. Условия утилизации

По истечении срока службы или порче анализатора, исключающей возможность ремонта, владелец должен утилизировать выведенное из эксплуатации оборудование в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Использованные батарейки выбрасывайте только в специальные контейнеры для сбора элементов питания!

6. Условия гарантии

ООО «СИМС-2», являясь официальным представителем компании-производителя гарантирует, что приобретенный Вами алкотестер не имеет производственных дефектов в части материалов и комплектующих на момент продажи и обязуется произвести бесплатный ремонт вышедших из строя элементов в течение всего срока действия гарантии, за исключением технического обслуживания, вызванного естественным износом датчика.

Гарантийное обслуживание осуществляется в СЦ ООО «СИМС-2» или авторизованных региональных сервисных центрах. Доставка (отправка) алкотестеров в СЦ и получение из СЦ осуществляется силами и на средства покупателя.

Срок гарантии – 12 месяцев.

Внимание! Гарантия на сенсор – 12 месяцев или 1000 тестов.

Гарантия не распространяется на химические источники питания. Прибор принимается к гарантийному обслуживанию только при наличии руководства по эксплуатации с указанием серийного номера, даты продажи и с печатью торгующей организации.

В гарантийном обслуживании может быть отказано в следующих случаях:

1. Утеряны или неправильно заполнены документы, подтверждающие дату продажи алкотестера.
 2. Алкотестер подвергался несанкционированному вскрытию.
 3. Алкотестер использовался с нарушением правил эксплуатации.
 4. Алкотестер имеет следы механических повреждений, вызванных ударами, падением либо попытками вскрытия.
 5. Алкотестер имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей или насекомых.
 6. Алкотестер имеет повреждения, вызванные применением нестандартных комплектующих и аксессуаров.
- В случае отказа от гарантийного обслуживания покупателю выдается акт технической экспертизы с обоснованием причины отказа.